



Amortizoare

Amortizoarele Motrio fac parte, alaturi de pneuri si franare, din "triunghiul de securitate". Acestea garanteaza

Uzura amortizoarelor Motrio este progresiva.

Controlul amortizoarelor Motrio este recomandat incepand de la 60.000 km, pentru fiecare 20.000 km.

Schimbarea amortizoarelor Motrio este recomandata la 80.000 km